

DAVINCI®



MIQRO C

PERSÖNLICHER KRÄUTERINHALATOR



Verantwortungsvoll gebaut seit 2012

WILLKOMMEN IN DER DAVINCI FAMILIE!

CLEAN FIRST® TECHNOLOGIE

DaVinci verwendet nur die saubersten Komponenten. In unserem versiegelten Zirkoniumdioxid/Glas-Luftkanal werden keine Metalle oder Kunststoffe verwendet, um dem Kenner absolute Reinheit zu bieten.



KENNEN DEIN MIQRO C

- 1 Mundstück
- 2 Zirkoniumdioxid-Dampfkanal
- 3 18350 Akku
- 4 Eingebautes Pick Tool
- 5 LED-Anzeige
- 6 Steuerungstaste
- 7 Einstellbarer Zirkonium-Abstandhalter "Pearl"
- 8 Glasausgekleideter Keramik-Ofenzugang



INHALT DER BOX

- 1x DaVinci MIQRO C
- 1x 18350 mAh Akku
- 1x Mundstück (Silikon)
- 1x 10MM Wasser-Adapter (Silikon)
- 1x Perlenpfosten
- 1x Perlen-Dichtung
- 1x 90cm geflochtenes Nylon-Ladekabel Typ C
- 1x Extra-Pick-Werkzeug
- 3x Alkoholische Reinigungstücher
- 2x DaVinci Aufkleber
- 1x Benutzerhandbuch
- 1x Kundensupport & Registrierungskarte

DIE ERSTEN SCHRITTE

Öffnen Sie den unteren Deckel des MIQRO C, um den mit Glas ausgekleideten Keramikofen freizulegen.

Packen Sie ihn für maximalen Dampf dicht.

Schließen Sie den unteren Deckel, damit die Perle das Kraut fest verpacken kann.





EIN/AUS

Klicken Sie innerhalb von 3 Sekunden 5x auf die Steuertaste, um das Gerät einzuschalten.

Klicken Sie 5x innerhalb von 3 Sekunden, um das Gerät auszuschalten.



SMART PATH™ MODUS

Smart Paths™ sind voreingestellte Temperaturerfahrungen, die die Temperatur über einen Zeitraum von 5 Minuten schrittweise erhöhen.

Durchlaufen Sie die Smart Paths™ indem Sie die Steuertaste 3x drücken.





Starttemperatur 410°F / 210°C
Endtemperatur 430° / 221°C



Starttemperatur 390°F / 199°C
Endtemperatur 410° / 210°C



Starttemperatur 370°F / 188°C
Endtemperatur 390° / 199°C



Starttemperatur 350°F / 176°C
Endtemperatur 370° / 188°C





SCHATTENMODUS

Um die Helligkeit der LED-Anzeige einzustellen, halten Sie die Steuertaste gedrückt.

Lassen Sie die Steuertaste los, wenn die gewünschte Helligkeit erreicht ist.



BATTERIE-LEBENSDAUER

Um die Batterielebensdauer zu überprüfen, klicken Sie 1 x auf die Kontrolltaste.

4 Lichter | 100% Batterie

3 Lichter | 75% Batterie

2 Lichter | 50% Batterie

1 Licht | 25% Batterie

Der MIQRO C vibriert, wenn noch 10 % verbleiben.



WERKSEINSTELLUNGEN



Das MIQRO C kann auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

Halten Sie bei ausgeschaltetem Gerät die Steuertaste 10 Sekunden lang gedrückt.



LADEN

Wenn sich der Akku noch im Gerät befindet, verwenden Sie zum Aufladen das mitgelieferte USB-Typ-C-Kabel. MIQRO C ist mit Passthrough-Ladung ausgestattet, sodass Sie es während des Ladens verwenden können.

Im Passthrough-Modus wird die Ladegeschwindigkeit auf 300 mA reduziert, um das Gerät vor Überhitzung zu schützen.

Wenn kein Passthrough aktiviert ist, wird die Ladegeschwindigkeit auf 900 mA zurückgesetzt.

Ladezeit: 90 Minuten.





ENTNAHME DES AKKUS EXTERNER LADEN

Der wiederaufladbare, flache 18350-Lithium-Ionen-Akku kann aus dem Gerät entfernt werden.

Um den Akku zu entfernen, öffnen Sie den oberen Deckel und entriegeln Sie das Akkufach.

Der Akku kann mit einem externen Ladegerät aufgeladen werden, wenn er aus dem Gerät entfernt wurde.

Ladedauer: 30-60 Minuten.

WICHTIGE AKKU-WARNUNG

Der Lithium-Ionen-Akku MIQRO C 18350 kann bei unsachgemäßer Behandlung brennen.

Um Explosionen, Brände, schwere Verletzungen, Umweltschäden, Kurzschlüsse oder Fehlfunktionen zu vermeiden, beachten Sie die folgenden Richtlinien.

- Bewahren Sie lose Batterien immer in einer Schutzhülle auf.
- Tragen Sie lose Batterien niemals ungeschützt am Körper.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Verpackung der Batterie beschädigt ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es Anzeichen von Korrosion aufweist.
- Nicht demontieren oder kurzschließen.
- Lagern Sie das MIQRO C oder die Batterie nicht in der Nähe von Wärmequellen.
- Verwenden Sie Ihr MIQRO C nicht, wenn es sich ungewöhnlich heiß anfühlt.
- Verwenden Sie nur die DaVinci Flat Top 18350 Batterie.
- Entsorgen Sie Lithium-Ionen-Batterien immer in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften.
- Entsorgen Sie Lithium-Ionen-Batterien niemals in einem Feuer.

DaVinci ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die durch die Verwendung, den Missbrauch oder die falsche Handhabung von wiederaufladbaren Batterien entstehen.

PERLE

Drehen Sie die Perle, um das Volumen der Ofenkammer um bis zu 40 % zu erhöhen oder zu verringern.

Um die Dampfdichte zu erhöhen, stellen Sie die Perle ein, um einen dicht gefüllten Ofen zu gewährleisten.



DAMPFKANAL

Der Zirkonium Dampfkanal hilft bei der Kühlung Ihres Dampfes und ist zur einfachen Reinigung abnehmbar.

Verwenden Sie das Pick Tool, um den Dampfkanal zu entfernen.



MUNDSTÜCK / 10MM WASSERADAPTER

Ihr MIQRO C ist mit einem Mundstück für diskreten und hygienischen Gebrauch ausgestattet. Zur Verwendung mit Wasserfiltersystemen entfernen Sie das Mundstück und ersetzen es durch den 10-mm-Wasseradapter.



ONBOARD-PICKWERKZEUG

Befindet sich unter dem oberen Deckel und entlang der Innenwand. Das Entnahmewerkzeug wird verwendet, um:

- Den Dampfkanal zu entfernen.
- Umrühren und Verpacken von Kräutern.
- Die MIQRO Dosierkapseln zu entfernen.
- Verbliebene Partikel zu entfernen.



REINIGUNG

Damit Ihr MIQRO C optimal funktioniert, empfehlen wir, alle Anschlüsse, die mit Dampf in Berührung kommen, regelmäßig zu reinigen. Legen Sie das Mundstück, den 10-mm-Wasseraufsatz und den Dampfkanal bei Bedarf in 70%+ Isopropylalkohol ein und spülen Sie abschließend mit Wasser nach. Für nicht abnehmbare Anschlüsse verwenden Sie ein in 70%+ Isopropylalkohol getauchtes Wattestäbchen zur Reinigung.

Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeit ein. Verwenden Sie keine Scheuermittel, um das Gerät, den Ofen oder den Dampfpfad zu reinigen, da dies zu Schäden führen kann.

WARNUNG

1. Verwenden Sie das MIQRO C nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist oder auf ungewöhnliche Weise arbeitet.
2. Dieses Gerät enthält heiße Bauteile. Seien Sie äußerst vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden.
3. Bewahren Sie den MIQRO C außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
4. Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten ein.
5. Verwenden Sie nur von DaVinci zugelassene Batterien im MIQRO C. Dieses Produkt enthält Lithium-Ionen-Batterien. Alle wiederaufladbaren Batterien sind unter allen Umständen mit Risiken verbunden. Seien Sie vorsichtig mit Lithium-Ionen-Akkus, da sie gefährliche Ladeigenschaften haben und bei falscher Handhabung explodieren oder brennen können. Der Verbraucher übernimmt die gesamte Verantwortung für die ordnungsgemäße Pflege des Geräts und des Akkus. DaVinci haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch die Verwendung, den Missbrauch oder die falsche Handhabung des Produkts oder der wiederaufladbaren Batterien entstehen.

HAFTUNGS AUSSCHLUSS

DaVinci ist nicht verantwortlich für Schäden und/oder Verletzungen, die durch den Gebrauch, Missbrauch oder die falsche Handhabung des Produkts oder der wiederaufladbaren Batterien verursacht werden.

Der MIQRO C ist kein medizinisches Gerät und wird nicht von der FDA reguliert. Alle medizinischen Diagnosen sollten nach Anweisung eines Arztes behandelt werden.

Dieses Gerät ist für die Verwendung zu Zwecken der Aromatherapie in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen bestimmt.

5 JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE


DaVinci gewährt für das MIQRO C (ohne Zubehör) eine Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler bei normalem Gebrauch für einen Zeitraum von fünf (5) Jahren ab dem Zeitpunkt des Einzelhandelskaufs durch den ursprünglichen Endverbraucherkäufer mit Kaufnachweis. Wenn ein physischer Defekt auftritt und eine Reklamation innerhalb der Garantiezeit eingeht, wird DaVinci nach eigenem Ermessen und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen (1) den Produktdefekt reparieren oder (2) das Produkt gegen ein neues oder funktionell gleichwertiges Produkt austauschen. Der Kunde ist dafür verantwortlich, die Frachtkosten zu tragen, um Garantieunterstützung zu erhalten. Die eingeschränkte Garantie gilt nicht für normale Leistungsverschlechterung von Materialien, Abnutzung von Scharnieren, Mundstück oder Nichtbeachtung von Reinigungsanweisungen.

Für vollständige Garantiedetails besuchen Sie:
davincivaporizer.com/warranty-information

MIQRO C ENTDECKEN



- MIQRO C Zubehör kaufen
- MIQRO C "How-To" Videos und Tutorials
- Registrieren Sie Ihr MIQRO C
- Internationale MIQRO C-Bedienungsanleitungen lesen
- Kundenbetreuung kontaktieren
- Folgen Sie DaVinci auf sozialen Medien





DANKE

dass Sie Teil der DAVINCI-Familie sind.

Um mehr über Ihre 5-Jahres-Garantie zu erfahren
und sie in Anspruch zu nehmen, registrieren Sie
unser Gerät unter:

www.davincivaporizer.com/product-registration/



davincitech.com